

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



2BJ-4 型精密播种机

生产企业：黑龙江省广角农机制造有限责任公司

地 址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇春和街四委 1 组

邮政编码：164800

电 话：0452-4234888

传 真：0452-4325668

联 系 人：李文振

2. 主要技术规格

序号	项目		单位	设计值
1	型号		/	2BJ-4
2	外形尺寸(长×宽×高)		mm	2280×3600×1460
3	结构质量		kg	780
4	行距		cm	60~70
5	工作行数		行	4
6	工作幅宽		cm	240~280
7	排种器	型式	/	窝眼轮式
		数量	个	4
8	排肥器	型式	/	外槽轮式
		数量	个	6
9	传动机构	型式	/	地轮驱动、链条（轴）传动
10	开沟器	型式	/	圆盘式
11	地轮	型式	/	充气胶轮
		直径	cm	Φ60
12	配套动力范围		kW	22~33

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格标准	单项判定 (1)
类	项				
A	1	安全操作要求	/	播种机的结构应合理，保证操作人员按制造厂提供的使用说明书操作和保养是没有危险，其安全技术要求应符合GB10395.9和GB 10396的规定	+
				种、肥箱盖开启时应有固定装置，作业时不应由于振动、颠簸和风吹开而自行打开	
				播种机单独停放时，应能保持稳定和安全	
				使用说明书中应规定安全操作和维护保养的措施和方法	
	1	安全标志	/	外露齿轮、链轮传动等装置对操作人员有危险的外露运动件应有可靠的防护罩，防护罩应便于精播机的维护、保养和观察，防护罩的涂漆颜色应区别于播种机的整机涂色	+
				在有危险的运动部位，如播种机升降、划行器升降、齿轮啮合部位和链轮、链条啮合部位，种肥箱内有运动部件（搅拌器、绞刀）等部位应在其附近固定安全警示标志	
	2	使用说明书安全注意事项	/	播种机应在驾驶员可视的明显位置标上“注意”及“播种时不可倒退”的标志	+
B	2	粒距合格指数%	/	≥ 70	+
	3	种子破损率 %	/	≤ 1.5	+
	1	种子覆土深度合格率 %	/	≥ 80	+
B	2	各行排量一致性变异系数 %	/	≤ 13	+
	3	总排量稳定性变异系数 %	/	≤ 7.8	+

3. 检验结果（续）

项目类别		检验项目	单位	合格标准	单项判定 (1)
类	项				
B	4	漏播指数 %	/	≤ 10	+
	5	重播指数 %	/	≤ 20	+
	6	合格粒距变异系数 %	/	≤ 35	+
	7	纯工作小时生产率	hm ² /h	1.0~1.53	+
C	1	涂漆外观质量	/	播种机的外观应整洁，不得有锈蚀、碰伤等缺陷；油漆表面应平整、均匀和光滑，不得有漏底、起皮和剥落等缺陷。	+
	2	涂漆厚度	μm	≥ 40	+
	3	涂层附着力	/	三点不低于Ⅱ级	+
	4	圆盘开沟器交点处间隙	mm	≤ 2	+
	5	运输间隙	mm	≥ 300	+
	6	种、肥箱结合处密封性	/	种、肥箱结合处不漏种、肥，排种盒与箱底板局部间隙不大于 1mm	+
	7	主、被动齿轮或链轮轴向偏移	mm	在同一平面轴向偏移 ≤ 2	+
	8	开沟器硬度 HRC	/	35~45	+
备注		(1)检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。			